ABRIS ART – KÄYTTÖOHJE

Työssä käytetään varsipistoa tai jälkipistoa.

Tämän piston ohje (PIC.1). Kiinnitä lanka työn nurjalle puolelle (kankaan takapuolelle) ja tuo neula oikealle puolelle (etupuolelle) pisteessä A. Pujota neulaan yksi helmi, pistä neula kankaaseen helmen taakse pisteessä B, tee pisto nurjalla puolella ja tuo neula oikealle puolelle pisteessä C. Pujota seuraava helmi neulaan ja pistä neula kankaaseen helmen taakse pisteessä A. Jatka samalla tavalla. Helmi ommellaan aina soikion poikki niin, että se peittää soikion kaaviossa.

1. 1. Kirjo ensin lelun molemmat osat.
2. 2. Leikkaa molemmat kirjaillut osat ulkoreunaa pitkin. Aseta osat nurjat puolet vastakkain ja kiinnitä niiden väliin vahvike.
3. 3. Viimeistele reuna siemenhelmillä nro 1. Kirjo myötäpäivään. Tuo neula ja lanka työn oikealle puolelle niin, että solmu jää kankaiden väliin. Pujota yksi helmi neulaan, vie neula oikealta puolelta nurjalle puolelle, vedä lanka läpi ja pujota neula alhaalta saman helmen reiän läpi. Helmi asettuu niin, että sen reikä osoittaa ylöspäin. Pujota seuraava helmi ja jatka samalla tavalla. Kun viimeinen helmi on pujotettu, vie neula ja lanka ensimmäisen ommellun helmen läpi. Kiinnitä lanka, mutta älä katkaise sitä. Ota satiininauha ja tee siitä silmukka. Kiinnitä silmukan päähän pieni, siisti rusetti. Ompele rusetti katkaisemattomalla langalla kohtaan, josta reunan viimeistely aloitettiin.

Lelusi on valmis!



